

MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de usar este equipo

Su radio Realistic Jetstream AM/VHF AERONAUTICA es ideal para los entusiastas de la aviación-usted podrá monitorear las transmisiones entre pilotos con otros aviones y torres de control. O, usted podrá sintonizar la banda de radio AM y disfrutar de las noticias, deportes, entrevistas y reportes meteorológicos. Otras características incluyen una bocina integrada y un audífono incluido, para poder disfrutar las transmisiones con sus amistades o escuchar con privacidad.

INSTALE LA BATERIA

Usted requerirá adquirir una batería de 9 voltios para energizar el radio. Sugerimos adquirir la batería Radio Shack alcalina Cat. No. 23-553 de larga duración.

Notas: Si las señales del radio son intermitentes, o si el radio no funciona apropiadamente, reemplace la batería.

Extraiga la batería si no planea utilizar el radio durante una semana o más. Las baterías débiles pudieran filtrar sus compuestos químicos y dañar el radio.

Siga estos pasos para instalar la batería:

1. Extraiga la cubierta del compartimento para la batería ejerciendo presión sobre la flecha y levántela.
2. Conecte la batería sobre los contactos en el interior del compartimento.
3. Coloque la batería en el interior del compartimento y reinstale la cubierta.

OPERACION

ESCUCHANDO EL RADIO

Siga estos pasos para operar el radio.

1. Para encender el radio, gire el control OFF/VOL/MAX hacia la izquierda hasta que se escuche un chasquido.
2. Coloque el selector AM/VHF en la banda deseada.
3. Ajuste el selector TUNING hacia la estación deseada.

Nota: El radio contiene dos antenas. La antena para AM está en su interior. Para obtener la mejor recepción de estaciones en AM, gire el radio. Para obtener las mejores recepciones en VHF, extienda la antena telescópica a su máxima longitud.

4. Ajuste el control OFF/VOL/MAX hasta encontrar un nivel cómodo de

volumen.

Para apagar el radio, gire el control OFF/VOL/MAX totalmente hacia la derecha hasta que se escuche un chasquido.

USO DEL AUDIFONO

Para escuchar con privacidad, inserte el audífono con un conector de 1/4 pulgada en el enchufe para el audífono.

Esto automáticamente desconecta la bocina interna del radio.

SALVAGUARDAS PARA ESCUCHAR CON EL AUDIFONO

Para proteger sus oídos, siga estos lineamientos.

No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. El escuchar a niveles elevados de volumen durante extensos períodos de tiempo pudiera provocar la pérdida del oído.

Coloque el nivel de volumen a su nivel más bajo antes de escuchar el radio. Una vez que se haya colocado el audífono, ajuste el volumen a un nivel cómodo.

No incremente el volumen una vez que haya encontrado un nivel cómodo. Con el transcurso del tiempo sus oídos se adaptarán a ese nivel, por lo tanto un nivel que aparentemente no cause molestias, pudiera finalmente dañar sus oídos.

No use el audífono mientras opera un vehículo motorizado, o transita en bicicleta. Esto es un riesgo en el tránsito.

Aún cuando algunos audífonos han sido diseñados para poder oír los ruidos a sus alrededores cuando se escucha a niveles normales de volumen, siguen presentando un riesgo en el tránsito de vehículos.

USO DE LA CORREA PARA LA MUÑECA DE LA MANO

Para sostener el radio con la correa en la muñeca de la mano, deslízcala sobre la misma.

MANTENIMIENTO

Su radio Realistic Jetstream AM/VHF de bolsillo es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su radio para disfrutarlo durante años.

Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que corrompen los circuitos electrónicos.

Manipule el radio con mucho cuidado. No lo deje caer ni lo golpee. Dejarlo caer pudiera provocar la rotura de sus circuitos electrónicos y su bastidor, provocando un mal funcionamiento del mismo.

Use y mantenga su radio solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran acortar la vida de

sus dispositivos electrónicos y deformar o derretir sus componentes de plástico.

Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas, ya que estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie, ocasionalmente, el radio con un trapo húmedo para mantenerlo con apariencia de nuevo. Evite el uso de productos químicos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarlo.

Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido. Extraiga las baterías agotadas o débiles. Estas pudieran filtrar sus productos químicos y dañar los circuitos electrónicos.

Modificar o alterar los componentes internos del radio, pudieran causar un mal funcionamiento del mismo, e invalidar su garantía. Si su radio no está funcionando como debiera, acuda a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencias: AM 530-1710 kHz
VHF 108-136 Mhz

Energía requerida: Batería 9 volts DC
Dimensiones: 130 x 76 x 39 mm
Peso: 260 gms (sin baterías)
Accesorio: Audífono

(c)1992 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack y Realistic son marcas registradas de Tandy Corporation.

(wr 09/01/98)